




Urenwijzer:




12 uur




1 uur




2 uur




3 uur




4 uur




5 uur




6 uur




7 uur




8 uur



9 uur




10 uur




11 uur


Minutenwijzer:




0 minuten




5 minuten




10 minuten




15 minuten




20 minuten




25 minuten




30 minuten




35 minuten




40 minuten



45 minuten



50 minuten



55 minuten

Eerst worden de uren getoond, dan gaat het display heel kort uit, en vervolgens worden de minuten getoond.

De minutenwijzer toont het aantal minuten ná het huidige uur. 5 voor 3 wordt dus weergegeven als 2 uur 55 minuten.

De minutenwijzzer wordt afgerond, dus “0 tot 3 minuten na” het huidige uur wordt weergegeven als 0 minuten, en “3 tot 7 minuten na” het huidige uur wordt weergegeven als 5 minuten.

“57 tot 59 minuten na” het huidige uur is de overgang naar het volgende uur. Om dit duidelijk te onderscheiden van “0 minuten na” het huidige uur wordt dit als volgt weergegeven:

